

TOTAL


One-Stop Tools Station

TOTAL

INDUSTRIAL

PRODUCT MANUAL

**POLIZOR
UNGHIULAR**



TG110125565,UTG110125565,TG1101005657

TG110125565xy,UTG110125565xy

x (blank, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)

y (blank, -1, -2, -3, -4, -5, -B, -7, -8, -9, E, S, A, M)



AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ - UNELTE ELECTRICE

⚠ AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau răniri grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente se referă la *unealta electrică cu alimentare de la rețeaua electrică (cu fir)* sau la *unealta electrică cu baterii (fără fir)*.

1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.** Zonele dezordonate și întunecate invită la accidente.
- b) **Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența unor lichide, gaze sau praf inflamabile.** Unelele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) **Păstrați copiii și trecătorii.** Distragerile pot provoca pierderea controlului.

2) Siguranța electrică

- a) **Ștecherul sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată fișa în niciun fel. Nu utilizați nicio fișă adaptoare cu uneltele electrice cu împământare (cu împământare).** Conectoarele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevile, radiatoarele, cuptoarele și frigiderele.** Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ sau împământat.
- c) **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau în condiții de umezeală. Apa care intră într-o unealtă electrică va crește riscul de șoc electric.**
- d) **Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta unealta electrică. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de șoc electric.**
- e) **Atunci când folosiți o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în aer liber. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.**
- f) **Dacă este inevitabilă utilizarea unei scule electrice într-o locație umedă,**

utilizați o alimentare protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD).

Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

3) Siguranța personală

- a) **Rămâneți în alertă**, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. *Un moment de neatenție în timp ce folosiți unelte electrice poate duce la vătămări corporale grave.*
- b) **Folosiți echipament de protecție personală.** Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. *Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de protecție împotriva prafului, pantofii de siguranță antiderapanți, casca de protecție sau protecția auditivă utilizate pentru condiții adecvate vor reduce vătămrile corporale.*
- c) **Preveniți pornirea neintenționată.** Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la pachetul de baterii, de a ridica sau de a transporta unealta. *Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe întrerupător sau punerea sub tensiune a uneltelor electrice care au întrerupătorul pornit invită la accidente.*
- d) **Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni unealta electrică.** O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- e) **Nu vă întindeți prea mult.** Păstrați întotdeauna o poziție corectă a picioarelor și echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător.** Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mânușile la distanță de piesele în mișcare. *Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.*
- g) **Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.** *Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.*

4) Folosirea și îngrijirea uneltelor electrice

- a) **Nu forțați unealta electrică.** Folosiți unealta electrică potrivită pentru aplicația dumneavoastră. *Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur, la viteză pentru care a fost proiectată.*
- b) **Nu utilizați unealta electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o**

oprește. *Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.*

- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la unealta electrică înainte de a face orice reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita sculele electrice.** *Aceste măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.*
- d) **Depozitați uneltele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să utilizeze unealta electrică.** *Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile unor utilizatori neinstruiți.*
- e) **Întrețineți uneltele electrice.** *Verificați dacă nu sunt ieșite din aliniere sau blocate piesele mobile, dacă nu se rup piese și orice altă condiție care poate afecta funcționarea uneltelor electrice. Dacă este deteriorată, reparați unealta electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.*
- f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** *Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.*
- g) **Folosiți unealta electrică, accesoriile și biții de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea care urmează să fie efectuată.** *Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.*
- h) **Solicitați revizia sculei electrice de către un reparator calificat, folosind numai materiale identice.** *Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.*

5) Service

- a) **Trimiteți unealta electrică la un reparator calificat, care va folosi numai scule identice.** *Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.*

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Izolată dublu pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să folosiți numai accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască pentru praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Verificați la autoritatea locală sau la comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi de reciclare.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ ADIȚIONALE

Instrucțiuni de siguranță pentru fiecare tip de activitate

Avertismente de siguranță comune pentru operațiunile de șlefuire, șlefuire, șlefuire cu sârmă, lustruire sau tăiere abrazivă:

- a) Această unealtă electrică este destinată să funcționeze ca polizor, șlefuitor, perie de sârmă, lustruitor sau unealtă de tăiere. Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate avea ca rezultat șocuri electrice, incendii și/sau răniri grave.
- b) Nu se recomandă efectuarea de operațiuni precum polizarea, șlefuirea, șlefuirea, perierea cu sârmă, lustruirea sau decuparea cu această unealtă electrică. Operațiunile pentru care unealta electrică nu a fost proiectată pot crea un pericol și pot provoca vătămări corporale.
- c) Nu utilizați accesorii care nu sunt proiectate și recomandate în mod specific de către producătorul sculei. Doar pentru că accesoriul poate fi atașat la unealta electrică, acest lucru nu asigură o funcționare sigură.
- d) Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă marcată pe unealta electrică. Accesoriile care funcționează mai repede decât viteza lor nominală se pot rupe și zbura în bucăți.
- e) Diametrul exterior și grosimea accesoriului dvs. trebuie să se încadreze în capacitatea nominală a sculei electrice. Accesoriile de dimensiuni necorespunzătoare nu pot fi protejate sau controlate în mod adecvat.
- f) Montarea filetată a accesoriilor trebuie să se potrivească cu filetul axului polizorului. Pentru accesoriile montate prin flanșe, orificiul arborelui accesoriului trebuie să se potrivească cu diametrul de poziționare al flanșei. Accesoriile care nu se potrivesc cu feronerie de montare a sculei electrice se vor dezechilibra, vor vibra excesiv și pot cauza pierderea controlului.
- g) Nu utilizați un accesoriu deteriorat. Înainte de fiecare utilizare, inspectați accesoriul, cum ar fi roțile abrazive, pentru a vedea dacă nu prezintă așchii sau fisuri, plăcuța de susținere pentru fisuri, rupturi sau uzură excesivă, peria de sârmă pentru a vedea dacă firele sunt slăbite sau crăpate. Dacă unealta electrică sau accesoriul este scăpat, inspectați dacă este deteriorat sau instalați un accesoriu nedeteriorat. După ce inspectați și instalați un accesoriu, poziționați-vă pe dumneavoastră și pe cei din jur departe de planul accesoriului rotativ și puneți unealta electrică în funcțiune la turația maximă fără sarcină timp de un minut. Accesoriile deteriorate se vor rupe în mod

normal în timpul acestui timp de testare.

- h) Purați echipament de protecție personală. În funcție de aplicație, utilizați un ecran de protecție a feței, ochelari de protecție sau film de protecție. După caz, purtați o mască de protecție împotriva prafului, protecții auditive, mănuși și un șorț de atelier capabil să oprească fragmentele mici de abraziv sau de piesă de prelucrat. Protecția ochilor trebuie să fie capabilă să oprească resturile zburătoare generate de diverse operațiuni. Maska de praf sau aparatul de protecție respiratorie trebuie să fie capabil să filtreze particulele generate de operațiunea dumneavoastră. Expunerea prelungită la zgomote de intensitate ridicată poate provoca pierderea auzului.
- i) Păstrați trecătorii la o distanță de siguranță față de zona de lucru. Orice persoană care intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament de protecție personală. Fragmentele piesei de lucru sau ale unui accesoriu spart pot zbura și pot provoca răniri dincolo de zona imediată de operare.
- j) Țineți unealta electrică numai de suprafețele de prindere izolate, atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu. Accesoriul de tăiere care intră în contact cu un fir "sub tensiune" poate face ca părțile metalice expuse ale sculei electrice să fie "sub tensiune" și ar putea provoca un șoc electric operatorului.
- k) Poziționați cablul la distanță de accesoriul de învârtit. Dacă pierdeți controlul, cablul poate fi tăiat sau agățat, iar mâna sau brațul dumneavoastră poate fi tras în accesoriul de rotire.
- l) Nu așezați niciodată unealta electrică până când accesoriul nu s-a oprit complet. Accesoriul care se rotește se poate prinde de suprafață și poate scoate unealta electrică de sub controlul dumneavoastră.
- m) Nu puneți în funcțiune unealta electrică în timp ce o purtați lângă dumneavoastră. Contactul accidental cu accesoriul care se rotește ar putea să vă agățe hainele, trăgând accesoriul în corpul dumneavoastră.
- n) Curățați în mod regulat gurile de aerisire ale sculei electrice. Ventilatorul motorului va aspira praful din interiorul carcasei, iar acumularea excesivă de praf metalic poate provoca pericole electrice.
- o) Nu folosiți unealta electrică în apropierea materialelor inflamabile. Scânteile ar putea aprinde aceste materiale.
- p) Nu utilizați accesorii care necesită lichide de răcire. Utilizarea apei sau a altor lichide de răcire poate duce la electrocutare sau șocuri.

Alte instrucțiuni de siguranță pentru fiecare tip de activitate

Recul și avertismente asociate

Repercusiunea este o reacție bruscă la un disc rotativ, un tampon de sprijin, o perie sau orice alt accesoriu prins sau agățat. Strângerea sau agățarea provoacă blocarea rapidă a accesoriului rotativ, ceea ce, la rândul său, face ca unealta electrică necontrolată să fie forțată în direcția opusă rotației accesoriului în punctul de prindere.

De exemplu, dacă un disc abraziv este agățat sau ciupit de piesa de prelucrat, marginea discului, care intră în punctul de ciupire poate săpa în suprafața materialului, determinând roata să fugă în sus sau să se desprindă. Discul poate sări fie spre operator, fie să se îndepărteze de acesta, în funcție de direcția de mișcare a roții în punctul de ciupire. În aceste condiții, roțile abrazive se pot, de asemenea, rupe. Reculul este rezultatul utilizării necorespunzătoare a sculei electrice și/sau a procedurilor sau condițiilor de operare incorecte și poate fi evitat prin luarea măsurilor de precauție adecvate, după cum urmează:

- a) Mențineți o prindere fermă a sculei electrice și poziționați-vă corpul și brațul pentru a vă permite să rezistați forțelor de recul. Folosiți întotdeauna mânerul auxiliar, dacă este prevăzut, pentru un control maxim asupra reculului sau a reacției de torsiune în timpul pornirii. Operatorul poate controla reacțiile de cuplu sau forțele de recul, dacă sunt luate măsurile de precauție corespunzătoare.
- b) Nu puneți niciodată mâna în apropierea accesoriului rotativ. Accesoriul poate să ricoșeze peste mâna dumneavoastră.
- c) Nu vă poziționați corpul în zona în care se va deplasa unealta electrică dacă se produce reculul. Reculul va propulsa unealta în direcția opusă mișcării roții în punctul de agățare.
- d) Aveți grijă deosebită atunci când lucrați colțuri, muchii ascuțite etc. Evitați sărirea și agățarea accesoriului. Colțurile, marginile ascuțite sau săriturile au tendința de a agăța accesoriul rotativ și de a provoca pierderea controlului sau reculul.
- e) Nu atașați un lanț de ferăstrău la o lamă de sculptură în lemn sau o lamă de ferăstrău dințată. Astfel de lame creează reculuri frecvente și pierderi de control.

Alte instrucțiuni de siguranță pentru activitatea de polizare și retezare

Avertismente de siguranță specifice operațiunilor de șlefuire și de debitare abrazivă:

- a) Utilizați numai tipurile de discuri recomandate pentru unealta electrică și protecția specifică proiectată pentru discul selectat. Discurile pentru care unealta electrică nu a fost proiectată nu pot fi protejate în mod adecvat și sunt nesigure.
- b) Suprafața de șlefuire a discurilor cu adâncitură centrală trebuie să fie montată sub planul buzei de protecție. Un disc montat necorespunzător care depășește planul buzei de protecție nu poate fi protejată în mod adecvat.
- c) Apărătoarea trebuie să fie bine fixată pe unealta electrică și poziționată pentru o siguranță maximă, astfel încât să fie expusă cât mai puțin din disc spre operator. Apărătoarea ajută la protejarea operatorului împotriva fragmentelor de disc sparte, a contactului accidental cu discul și a scânteilor care ar putea aprinde hainele.
- d) Discurile trebuie utilizate numai pentru aplicațiile recomandate. De exemplu: nu șlefuiți cu partea laterală a discului de debitat. Discurile abrazive de debitat sunt destinate șlefuirii periferice, forțele laterale aplicate acestor discuri pot duce la spargerea lor.
- e) Folosiți întotdeauna flanșe de discuri nedeteriorate, care au dimensiunea și forma corecte pentru discul selectat. Flanșele de disc corespunzătoare susțin discul, reducând astfel posibilitatea ruperii discului. Flanșele pentru discurile de debitat pot fi diferite de flanșele discurilor de rectificat.
- f) Nu utilizați discuri uzate de la unelte electrice mai mari. Discul destinat unei scule electrice mai mari nu este potrivit pentru viteza mai mare a unei scule mai mici și poate să se spargă.

Alte instrucțiuni de siguranță pentru activitatea de retezare

Avertismente de siguranță suplimentare specifice operațiunilor de debitare prin tăiere abrazivă:

- a) Nu "blocați" discul de debitat și nu aplicați o presiune excesivă. Nu încercați să faceți o adâncime excesivă a tăieturii. Suprasolicitarea roții crește sarcina și susceptibilitatea la răsucirea sau blocarea roții în tăiere și posibilitatea de recul sau de rupere a roții.
- b) Nu vă poziționați corpul în linie cu și în spatele roții rotative. Atunci când discul,

În punctul de lucru, se îndepărtează de corpul dumneavoastră, posibilă recul poate propulsa discul care se rotește și unealta electrică direct spre dumneavoastră.

- c) Când discul se blochează sau când întrerupeți o tăiere din orice motiv, opriți unealta electrică și mențineți unealta electrică nemișcată până când discul se oprește complet. Nu încercați niciodată să scoateți discul de debitat din tăietură în timp ce discul este în mișcare, în caz contrar se poate produce un recul. Investigați și luați măsuri corective pentru a elimina cauza blocării roții.
- d) Nu reporniți operația de tăiere în piesa de prelucrat. Lăsați discul să atingă viteza maximă și reintrați cu grijă în tăiere. Discul poate să se blocheze, să meargă în sus sau să se producă un recul dacă unealta electrică este repornită în piesa de lucru.
- e) Susțineți panourile sau orice piesă de prelucrat supradimensionată pentru a minimiza riscul de ciupire și recul al roții. Piese de prelucrat mari au tendința de a se apleca sub propria greutate. Suporturile trebuie să fie plasate sub piesa de prelucrat în apropierea liniei de tăiere și în apropierea marginii piesei de prelucrat pe ambele părți ale roții.
- f) Fiți foarte atenți atunci când efectuați o "tăietură de buzunar" în pereții existenți sau în alte zone oarbe. Discul proeminent poate tăia țevi de gaz sau apă, cabluri electrice sau obiecte care pot provoca recul.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru operațiunile de șlefuire

- a) Avertismente de siguranță specifice operațiunilor de șlefuire:
- b) Nu utilizați hârtie de șlefuit cu discuri de șlefuit excesiv de mari. Respectați recomandările producătorului, atunci când selectați hârtia de șlefuit. Hârtia de șlefuit mai mare care se extinde dincolo de plăcuța de șlefuit prezintă un risc de lacerare și poate provoca agățarea, ruperea discului sau recul.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru operațiunile de lustruire

- a) Avertismente de siguranță specifice operațiunilor de lustruire:
- b) Nu lăsați nicio porțiune liberă a capacului de lustruire sau a corzilor de fixare a acestuia să se rotească liber. Îndepărtați sau tăiați orice șiruri de fixare libere. Șirurile de atașare libere și care se rotesc vă pot încurca degetele sau se pot agăța de piesa de lucru.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru operațiunile de periere cu sârmă

Avertismente de siguranță specifice operațiunilor de periere cu sârmă:

- a) Fiți conștient de faptul că periile de sârmă sunt aruncate de perie chiar și în timpul unei operațiuni obișnuite. Nu suprasolicitați sârmele prin aplicarea unei sarcini excesive pe perie. Firele de sârmă pot pătrunde cu ușurință în hainele ușoare și/sau în piele.
- b) Dacă se recomandă utilizarea unei protecții pentru perierea sârmei, nu permiteți nicio interferență a roții de sârmă sau a periei cu protecția. Discul de sârmă sau peria se poate extinde în diametru din cauza sarcinii de lucru și a forțelor centrifuge.

ALTE RISCURI

Chiar și atunci când unealta electrică este utilizată conform prescripțiilor, nu este posibil să se elimine toți factorii de risc reziduali. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- a) Defecte de sănătate care rezultă din emisia de vibrații dacă unealta electrică este utilizată pe o perioadă mai lungă de timp sau dacă nu este gestionată în mod adecvat și întreținută corespunzător.
- b) Rănire și deteriorare a bunurilor la din cauza accesoriilor rupte care sunt brusc trântite..


Atenționare

Această unealtă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de rănire gravă sau fatală, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să se consulte cu medicul lor și cu producătorul implantului medical înainte de a utiliza această unealtă electrică.

DOMENIU DE UTILIZARE

Polizor unghiular potrivit pentru șlefuire, polizare, operațiuni de tăiere abrazivă și perierea cu sârmă a metalului, betonului, pietrei și a materialelor similare, fără a utiliza apă.

SPECIFICAȚII



- 1. Locuințe
- 2. Butonul de blocare a axului
- 3. Mâner auxiliar
- 4. Apărătoare de disc

- 5. Manșon pentru cablu de alimentare
- 6. Butonul de comutare
- 7. Viteză variabilă









Accesorii

- 1. Un mâner auxiliar
- 2. O cheie pentru disc







Specificații tehnice

Model No.	TG110125565 TG110125565-4 (IRAM PLug) TG110125565-7 (CHILE Plug) TG110125565-8 (BS Plug) TG110125565-9 (INMENTRO Plug)	UTG110125565	TG1101005657
Puterea nominală de intrare	1100W	1100W	1100W
Tensiune nominală	220-240V~50/60Hz	110-120V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz
Viteza fără sarcină	5000-12000/min	5000-12000/min	5000-12000/min
Măcinare filet de ax	M14	5/8"-11UNC	M10
Diametrul discului	125mm	5"	100mm

OPERATION PICTURE



OPERATION PICTURE



FOLOSIRE

Atenție (a se vedea figura A)

Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și scoasă din priză înainte de a regla sau verifica funcția sculei.

Nu acționați niciodată dispozitivul de blocare a arborelui atunci când axul este în mișcare. Unealta poate fi deteriorată. Apăsați blocarea arborelui pentru a împiedica rotația arborelui atunci când instalați sau scoateți accesorii.

Atenție (a se vedea figura B)

- Înainte de a conecta unealta, verificați întotdeauna dacă declanșatorul întrerupătorului acționează corect și revine în poziția "OFF" atunci când este eliberat.
- Comutatorul poate fi blocat în poziția "ON" pentru a facilita confortul operatorului în timpul utilizării prelungite. Aplicați precauție atunci când blocați unealta în poziția "ON" și mențineți o prindere fermă a sculei.

Pentru a porni unealta, este suficient să trageți de trăgaciul comutatorului.

Eliberați trăgaciul comutatorului pentru a opri. Pentru o funcționare continuă, trageți trăgaciul întrerupătorului și apoi apăsați butonul de blocare, apoi eliberați trăgaciul întrerupătorului.

Pentru a opri unealta din poziția de blocare, trageți complet trăgaciul comutatorului, apoi eliberați-l.

Atenție (a se vedea figura C)

Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și scoasă din priză înainte de a efectua orice lucrare pe sculă.

Asigurați-vă întotdeauna că mânerul lateral este instalat în siguranță înainte de utilizare.

Atenție (a se vedea figura D)

Atunci când se utilizează un disc de polizat cu centrul concav/Multi-disc,

un disc flexibil sau o perie de sârmă, protecția roții trebuie montată pe sculă astfel încât partea închisă a protecției să fie întotdeauna îndreptată spre operator.

Montați protecția roții cu proeminența de pe banda de protecție a roții aliniată cu creștătura de pe cutia de rulmenți.

Apoi rotiți apărătoarea roții cu 180 de grade în sens invers acelor de ceasornic. Asigurați-vă că strângeți bine șurubul.

Pentru a scoate apărătoarea roții, urmați procedura de instalare în sens invers.

Atenție (a se vedea figura E)

Folosiți întotdeauna apărătoarea furnizată atunci când discul de rectificat cu centrul concav /discul multidisc se află pe sculă. Discul se poate sparge în timpul utilizării, iar protecția ajută la reducerea șanselor de vătămare corporală.

Montați flanșa interioară pe ax. Montați roata/discul pe flanșa interioară și înșurubați piulița de blocare cu proeminența acesteia orientată în jos (cu fața spre roată).

Atenție (a se vedea figura F)

Pentru a strânge piulița de blocare, apăsați ferm dispozitivul de blocare a arborelui, astfel încât fusul să nu se poată roti, apoi utilizați cheia pentru piulița de blocare și strângeți bine în sensul acelor de ceasornic.

Pentru a scoate discul, urmați procedura de instalare în sens invers.

Atenție (a se vedea figura G)

Verificați funcționarea periei prin punerea în funcțiune a sculei fără sarcină, asigurați-vă că nu se află nimeni în fața sau în dreptul periei.

Nu utilizați perii care sunt deteriorate sau care sunt dezechilibrate.

Utilizarea unei perii deteriorate ar putea crește potențialul de rănire în urma contactului cu firele rupte ale periei.

Deconectați unealta și așezați-o cu capul în jos, permițând accesul ușor la ax. Îndepărtați toate accesoriile de pe ax.

⚠ Atenționare!

Atunci când se utilizează peria de sârmă cu cupă, montați o șaibă din uretan pe ax. Aceasta va facilita îndepărtarea periei de sârmă cu cupă.

Atenție (a se vedea figura H)

Verificați funcționarea roții cu perie de sârmă prin punerea în funcțiune a sculei fără sarcină, asigurați-vă că nu se află nimeni în fața sau în dreptul roții cu perie de sârmă.

- Nu utilizați discul cu perie din sârmă deteriorată sau care este dezechilibrată. Utilizarea unei roți cu perie de sârmă deteriorată ar putea crește potențialul de rănire prin contactul cu firele rupte.
- Folosiți ÎNTOTDEAUNA protecția pentru roți cu perie de sârmă, asigurându-vă că diametrul discului se potrivește în interiorul protecției. Discul se poate sparge în timpul utilizării, iar protecția ajută la reducerea șanselor de vătămare corporală.

Deconectați unealta și așezați-o cu capul în jos, permițând accesul ușor la ax. Îndepărtați orice accesorii de pe ax.

Înfiletați discul cu perie de sârmă pe ax și strângeți-l cu cheile.

Atunci când utilizați peria de sârmă, evitați să aplicați o presiune prea mare care provoacă îndoirea excesivă a firelor, ceea ce duce la ruperea prematură a acestora.

⚠ Atenție!

- Nu ar trebui să fie niciodată necesară forțarea instrumentului. Greutatea sculei aplică o presiune adecvată.
- Forțarea și presiunea excesivă ar putea cauza ruperea periculoasă a roților.
- Înlocuiți ÎNTOTDEAUNA roata dacă unealta este scăpată în timpul polizării.
- NU loviți sau loviți NICIODATĂ discul sau roata de rectificat pe piesă.

- Țineți întotdeauna unealta ferm cu o mână pe mânerul din spate și cu cealaltă pe mânerul lateral. Porniți unealta și apoi aplicați roata sau discul pe piesa de prelucrat.
- În general, mențineți marginea roții sau a discului la un unghi de aproximativ 15 grade față de suprafața piesei de prelucrat.

⚠ Atenționare!

Nu utilizați **NICIODATĂ** unealta cu lame de tăiat lemn și alte lame de ferăstrău. Astfel de lame, atunci când sunt utilizate pe un polizor, lovesc frecvent și provoacă pierderea controlului, ducând la vătămări corporale.

Atenție

Nu porniți niciodată unealta când aceasta este în contact cu piesa de lucru, deoarece poate cauza rănirea operatorului.

- Purtați întotdeauna ochelari de protecție sau o mască de protecție pentru față în timpul funcționării.
- După operare, opriți întotdeauna unealta și așteptați până când roata se oprește complet înainte de a pune unealta jos.

Atenție (a se vedea figura I)

Țineți **ÎNTOTDEAUNA** unealta ferm cu o mână pe mânerul din spate și cu cealaltă pe mânerul lateral. Porniți unealta și apoi aplicați roata sau discul pe piesa de lucru.

În general, mențineți marginea roții sau a discului la un unghi de aproximativ 15 grade față de suprafața piesei de prelucrat.

Operare cu disc de tăiere abraziv / disc diamantat

Accesorii opționale

Exemplu de utilizare: operare cu disc de tăiere abraziv (a se vedea figura

J) Exemplu de utilizare: operare cu disc diamantat (a se vedea figura K)

⚠ Atenție!

Nu "blocați" roata și nu aplicați o presiune excesivă. Nu încercați să realizați o adâncime de tăiere excesivă. Suprasolicitarea roții crește sarcina și predispoziția la răsucirea sau blocarea roții în tăiere și poate apărea posibilitatea de recul, ruperea roții și supraîncălzirea motorului.

⚠ Atenție!

Nu începeți operațiunea de tăiere în piesa de lucru. Lăsați roata să atingă viteza maximă și intrați cu grijă în tăiere, deplasând unealta înainte pe suprafața piesei de prelucrat. Roata poate să se blocheze, să meargă în sus sau să ricoșeze dacă unealta electrică este pornită în piesa de prelucrat.

⚠ Atenție!

În timpul operațiunilor de tăiere, nu modificați niciodată unghiul roții. Plasarea unei presiuni laterale pe roata de debitare (ca la rectificare) va face ca roata să se fisureze și să se rupă, provocând vătămări corporale grave.

⚠ Atenție!

Un disc diamantat trebuie operat perpendicular pe materialul care se taie.

Atenție (a se vedea figura L)

Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și scoasă din priză înainte de a încerca să efectuați inspecția sau întreținerea.

Nu utilizați niciodată benzină, benzină, diluant, alcool sau altele asemenea. Pot apărea decolorări, deformări sau fisuri.

Curățați periodic orificiile de aerisire ale sculei sau ori de câte ori acestea încep să fie obstrucționate.

Atenție (a se vedea figura M, N)

Folosiți o șurubelniță pentru a îndepărta capacele suportului pentru perii.

Scoateți periile de carbon uzate, introduceți-le pe cele noi și fixați capacele suportului de perii.

MENTENANȚĂ ȘI EVENTUALELE ERORI DE FUNCȚIONARE

Posibile disfuncționalități și metode de eliminare a acestora

Erori de funcționare	Cauze probabile	Măsuri
Când mașina este pornită, motorul electric nu pornește	- Eroare întrerupător - Cablul de alimentare este rupt, sau ștecherul este defect - Periile nu fac contact cu rotorul - Periile sunt deteriorate sau uzate	Deconectați aparatul de la rețeaua cu alimentare electrică și luați legătura cu un specialist.
Se formează scântei în formă de cerc în jurul rotorului	- Uzura sau deteriorarea suportului de perii - Funcționarea eronată a bobinei de armătură	Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare electrică și contactați un specialist. Nu reparați mașina singur.
În timpul lucrării fum, sau miros de cablu ars este emanat din orificiile de ventilare	- Funcționarea eronată a bobinei motorului electric - Erori ale părților electronice ale unelei	
Zgomot crescut în cutia de viteze	Uzura sau deteriorarea roților sau a rulmentului	
Când mașina este pornită, talpa excentrică nu rotește	Nefuncționarea cutiei de viteze	

Criteriile de stare critică

Criteriile de stare critică	Cauze probabile	Măsuri
Fisuri pe suprafața rulmentului sau a carcasei	Deformarea metalului în urma uzurii	Deconectați mașina de la rețeaua de alimentare electrică și luați legătura cu un specialist în domeniu. Nu încercați repararea mașinii singur.
Cablul de alimentare sau ștecherul sunt defectate	Suprasarcină sau ruptură	
Uzura excesivă a mecanismului motorului sau al reductorului, sau o combinație din semnale aferente	Deformarea metalului în urma uzurii	

Criteriile de stare critică

Lista criteriilor de stare critică	Măsuri
Motorul electric aruncă scântei	Este nevoie să contactați un specialist.
Prezența unor sunete nepotrivite	Este nevoie să contactați un specialist.
În cazul detectării erorilor mai sus menționate, este imperios să deconectați unealta de la sursa de energie, și este nevoie să contactați un specialist.	

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, .in calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declaram prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TG110125565E - TOTAL - POLIZOR UNGHIULAR - 125MM - 1100W (INDUSTRIAL)
- C. Descriere echipament: Unealta portativă, destinată lucrărilor în construcții și prelucrarea materialelor, cu disc abraziv sau de diamant și acționată de un motor electric.
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Legislație europeană:
2006/42/EC

- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 62841-1:2015+A11:2022	IEC 61000-4-4:2012
EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021	IEC 61000-4-5:2005
IEC 62841-2-3:2020	IEC 61000-4-6:2008
IEC 62841-1:2014	IEC 61000-4-11:2004
COR1:2014	IEC 61000-4-3:2010
ISO 2768-1	IEC 60068-2-75:1997
IEC 60825-1:2007	EN 62841-2
IEC 62471	EN 62841-3
IEC/TR 62471-2:2009	EN ISO 11688-1
IEC 60529	ISO 3744
ISO 7010	EN ISO 11203:2009
IEC 60417-5019 (2006-08)	ISO 11201
IEC 60417-5008 [2002-10]	CR 1030-1
UL 969	ISO 8041
IEC 61032:1997	EN 62841-1:2015+AC:2015
IEC 60335-1:2010	ISO 603-14:1999
IEC 60695-11-10:2013	
IEC 60695-2-13:2010	
IEC 60695-2-11:2000	
ISO 9772:2012	
IEC 60529:2013	
IEC 61540:1999	
IEC 61558-1	
IEC 62841-4	
IEC 60252-1	
IEC 60127	
IEC 60127-3	
ISO 13849-1	
IEC 60730-1:2010	
IEC 61000-4-2:2008	

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 91 dB

LW: 99 dB

- F. Organismul notificat: DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., 3F #250 Jiangchangsang Road Shibeil Hi-Tech Park, 200436 Jing'an District, Shanghai, China, a efectuat rapoartele de incercare nr: 6160246.50(A-C) pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. 6160246.01AOC din 16.08.2023.
- G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului in Romania
Funcție - Administrator
Nume - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162
- H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate , întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Date: 23.09.2024



CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS _____

NUME CLIENT _____

TELEFON _____

DATA ACHIZIȚIEI _____

FACTURĂ/BF _____

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441**Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL:** Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreeat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (*caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități*) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (*caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre*).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------