

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

MAȘINĂ DE
GĂURIT

MANUAL PRODUS


INDUSTRIAL



TDLI20453E



SPECIFICAȚII



- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Maneta comutatorului de mers înapoi | 5. Mandrină |
| 2. Motor fără perii | 6. Inel de reglare a cuplului |
| 3. Comutator | 7. Maneta de schimbare a vitezei |
| 4. Lampă | |

Simboluri

În cele ce urmează sunt prezentate simbolurile utilizate pentru instrumente.

V	volți
---	curent continuu
.../min r/min	rotații sau reciprocitate pe minut

Specificații tehnice


Model No.	TDLI20453E TDLI20453xy TDLI2045xy	UTDLI20453 UTDLI20453xy UTDLI2045xy
Tensiunea burghiului	20V	20V
Setări mecanice de viteză	2	2
Viteză variabilă fără sarcină	0-550/0-2000rpm	0-550/0-2000rpm
Setări de cuplu	22+1	22+1
Forța cuplului maxim	52Nm	52Nm
Capacitatea mandrinei fără cheie	0.8-10mm	1/32"-3/8"

Model nr. Notă: x (gol, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (gol, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)


- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile din prezentul document pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Specificațiile și acumulatorul pot diferi de la țară la țară.

DESCRIEREA FUNCȚIEI


A




B




C




D




E



F



G



DESCRIEREA FUNCȚIEI

Acțiunea comutatorului (a se vedea figura A)

Fig A: 1. Declanșatorul comutatorului

⚠ ATENȚIE: Înainte de a introduce acumulatorul în unealtă, verificați întotdeauna dacă declanșatorul comutatorului acționează corect și revine în poziția "OFF" atunci când este eliberat.

Pentru a porni unealta, pur și simplu apăsați declanșatorul comutatorului. Viteza sculei este mărită prin creșterea presiunii pe declanșatorul comutatorului. Eliberați declanșatorul comutatorului pentru a opri.

Frână electrică

Această unealtă este echipată cu o frână electrică. Dacă unealta nu se oprește rapid în mod constant după ce declanșatorul comutatorului este eliberat, trimiteți unealta la un centru de service.

Aprinderea lămpii frontale (a se vedea figura B)

Fig B: 1. Lampă

⚠ ATENȚIE: Nu vă uitați în lumină sau direct în sursa de lumină.

Trageți declanșatorul comutatorului pentru a aprinde lampa. Lampa continuă să se aprindă în timp ce declanșatorul comutatorului este apăsat. Lampa se stinge la 10 -15 secunde după eliberarea declanșatorului.

⚠ NOTĂ: Utilizați o cârpă uscată pentru a șterge murdăria de pe lentila lămpii. Aveți grijă să nu zgâriați lentila lămpii, altfel s-ar putea reduce iluminarea.

Inversarea acțiunii comutatorului (a se vedea figura C)

Fig C: 1. Maneta comutatorului de mers înapoi

⚠ ATENȚIE

Verificați întotdeauna sensul de rotație înainte de utilizare.

⚠ ATENȚIE

Utilizați comutatorul de inversare numai după ce scula se oprește complet. Schimbarea sensului de rotație înainte de oprirea sculei poate deteriora scula.

⚠ ATENȚIE

Atunci când nu utilizați unealta, poziționați întotdeauna maneta comutatorului de mers înapoi în poziția neutră.

Această unealtă are un comutator de inversare pentru a schimba direcția de rotație.

DESCRIEREA FUNCȚIEI

Apăsați maneta comutatorului de inversare din partea A pentru rotație în sensul acelor de ceasornic sau din partea B pentru rotație în sensul invers acelor de ceasornic. Când maneta comutatorului de inversare este în poziția neutră,

declanșatorul comutatorului nu poate fi apăsat.

Modificarea vitezei (a se vedea figura D)

Fig D: 1. Pârghia de schimbare a vitezei

⚠ ATENȚIE

Poziționați întotdeauna maneta de schimbare a vitezei complet în poziția corectă. Dacă utilizați scula cu maneta de schimbare a vitezei poziționată la jumătatea distanței dintre partea "1" și partea "2", scula poate fi deteriorată.

⚠ ATENȚIE

Nu utilizați maneta de schimbare a vitezei în timp ce scula este în funcțiune. Unealta poate fi deteriorată.

Poziția manetei de schimbare a vitezei	Viteza	Cuplu	Operațiune aplicabilă
1	Scăzut	Înaltă	Operațiune de încărcare grea
2	Înaltă	Scăzut	Operațiune de încărcare ușoară

Pentru a schimba viteza, opriți mai întâi scula. Selectați partea "2" pentru viteză mare sau "1" pentru viteză mică, dar cuplu mare. Asigurați-vă că pârghia de schimbare a vitezei este reglată în poziția corectă înainte de operare. Dacă viteza sculei scade extrem de mult în timpul operațiunii cu "2", glisați maneta pe "1" și reporniți operațiunea.

Selectarea modului de acțiune (a se vedea figura E)

Fig E: 1. Inel de reglare 2. Gradare 3. Săgeată

Acest instrument are un mod de acțiune.

-  Modul de găurire (numai rotație)

Reglarea cuplului de fixare (a se vedea figura E)

Fig E: 1. Inel de reglare 2 . Gradare 3 . Săgeată

Cuplul de fixare poate fi reglat pas cu pas prin rotirea inelului de reglare. Aliniați gradațiile cu săgeata de pe corpul sculei. Puteți obține cuplul minim de fixare la 1 și cuplul maxim la marcarea . Ambreiajul va aluneca la diferite niveluri de cuplu atunci când este setat la numărul 1 până la cuplul maxim (a se vedea specificațiile). Ambreiajul nu funcționează la marcarea .

Ansamblu

⚠ ATENȚIE

Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și că acumulatorul este scos înainte de a efectua orice lucrare pe unealtă.

Instalarea sau îndepărtarea burghiului/ burghiului (a se vedea figura F)

Fig F: 1. Manșon

Rotiți manșonul în sensul invers acelor de ceasornic pentru a deschide fălcile mandrinei. Așezați burghiul/bitul în mandrină până la capăt. Rotiți manșonul în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge mandrina. Pentru a îndepărta burghiul, rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic.

FUNCȚIONARE

⚠ ATENȚIE

Introduceți întotdeauna acumulatorul până la capăt, până când se blochează în poziție. Dacă puteți vedea partea roșie de pe partea superioară a butonului, acesta nu este blocat complet. Introduceți-l complet până când partea roșie nu mai poate fi văzută. În caz contrar, acesta poate cădea accidental din unealtă, provocând vătămarea dumneavoastră sau a persoanelor din jur.

Cu o mână pe mâner și cu cealaltă mână pe partea inferioară a acumulatorului pentru a controla acțiunea de răsucire.

Operațiunea de înșurubare (a se vedea figura G)

⚠ ATENȚIE

Reglați inelul de reglare la nivelul de cuplu adecvat pentru lucrarea dvs.

⚠ ATENȚIE

Asigurați-vă că bitul este introdus drept în capul șurubului, altfel șurubul și/sau bitul pot fi deteriorate.

Așezați vârful bitului în capul șurubului și aplicați presiune asupra sculei. Porniți scula încet și apoi măriți viteza treptat. Eliberați comutatorul imediat ce ambreiajul se declanșează.

NOTĂ: Atunci când introduceți șuruburi pentru lemn, pre-perforați o gaură pilot cu diametrul de 2/3 din cel al șurubului. Aceasta facilitează înșurubarea și previne fisurarea piesei de prelucrat.

Operațiunea de forare

Mai întâi, rotiți inelul de reglare astfel încât indicatorul să arate spre marcaj. Apoi procedați după cum urmează.

Perforare în lemn

La găurirea în lemn, cele mai bune rezultate sunt obținute cu burghie pentru lemn echipate cu un șurub de ghidare. Șurubul de ghidare facilitează găurirea prin tragerea burghiului în piesa de prelucrat.

Perforare în metal

Pentru a preveni alunecarea burghiului atunci când începeți o gaură, faceți o adâncitură cu un perforator central și un ciocan în punctul care urmează să fie

găurit. Așezați vârful burghiului în adâncitură și începeți să găuriți. Utilizați un lubrifiant de tăiere atunci când găuriți metale. Excepție fac fierul și alama, care trebuie găurite uscat.

⚠ ATENȚIE

Apăsarea excesivă pe unealtă nu va accelera găurirea. De fapt, această presiune excesivă nu va face decât să deterioreze vârful burghiului, să reducă performanța sculei și să scurteze durata de viață a acesteia.

⚠ ATENȚIE

Țineți bine scula și aveți grijă când burghiul începe să străpungă piesa de lucru. O forță enormă este exercitată asupra sculei/ burghiului în momentul străpungerii găurii.

⚠ ATENȚIE

Un burghiu blocat poate fi îndepărtat prin simpla setare a comutatorului de inversare pe rotație inversă pentru a da înapoi. Cu toate acestea, unealta se poate retrage brusc dacă nu o țineți ferm.

⚠ ATENȚIE

Întotdeauna fixați piesele mici într-o menghină sau într-un dispozitiv de fixare similar.

⚠ ATENȚIE

Dacă unealta este utilizată continuu până când cartușul bateriei se descarcă, lăsați unealta să se odihnească timp de 15 minute înainte de a continua cu o baterie nouă.

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, .in calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declaram prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TDLI20453E- TOTAL - TOTAL - MASINA DE GAURIT CU ACUMULATOR 20V-2.0AH LI-ION (2 ACUMULATORI, 1 INCARCATOR) (INDUSTRIAL) NEW
- C. Descriere echipament: Unealta utilizata pentru gaurirea diverselor materiale, cum ar fi lemnul, metalul etc. si care functioneaza cu acumulator.
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Legislație europeană:
2006/42/EC

- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 62841-1:2015+A11:2022	IEC 60529:2013
EN 62841-2-1:2018+A11:2019+	IEC 61540:1999
A1:2022+A12:2022	IEC 61558-1
IEC 62841-2-1:2017	IEC 60252-1
IEC 62841-2-1:2017/AMD1:2021	IEC 60127
IEC 62841-1:2014	IEC 60127-3
IEC 62841-2	ISO 13849-1
IEC 62841-3	IEC 60730-1:2010
IEC 62841-4	IEC 61000-4-2:2008
ISO 2768-1	IEC 61000-4-4:2012
IEC 60825-1:2007	IEC 61000-4-5:2005
IEC 62471	IEC 61000-4-6:2008
IEC/TR 62471-2:2009	IEC 61000-4-11:2004
IEC 60529	IEC 61000-4-3:2010
ISO 7010	IEC 60068-2-75:1997
ISO 7000-0434A	EN 62841-1:2015+AC.2015+A11:2022
ISO 7000-0434B	EN ISO 11688-1:2009
IEC 60417-5019(2006-08)	CR 1030-1:1995
IEC 60417-5008[2002-10]	ISO 3744
ISO 13850	ISO 11203:2009
UL 969	ISO 11201
IEC 61032:1997	ISO 8041
IEC 60335-1:2010	
IEC 60695-11-10:2013	
IEC 60695-2-13:2010	
IEC 60695-2-11:2000	
ISO 9772:2012	

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 78 dB

LW: 86 dB

- F. Organismul notificat: DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., 3F #250 Jingchangsang Road Shibei Hi-Tech Park, 200436 Jing'an District, Shanghai, China, a efectuat raportul de incercare nr: 6184527.50(A-C) pentru legislatia mentionata la punctul D și a emis certificatul nr. 6184527.01 AOC din 03.04.2024
- G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului in Romania
Functie - Administrator
Nume - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162
- H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate , întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Date: 08.07.2024



CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS _____

NUME CLIENT _____

TELEFON _____

DATA ACHIZIȚIEI _____

FACTURĂ/BF _____

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (*caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități*) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (*caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre*).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------